

ファームウェア更新手順 (HD600A)

ファームウェアの更新には2通りの方法があります。下記を参照し正しく行ってください。
ファームウェアの更新には別途 USB メモリが必要です。

ダウンロードしたファイルを解凍し、イメージファイル (install.img) のみを USB メモリの直下に保存します。※フォルダなどは作成しないで下さい。

1、 セーフティアップグレード (推奨)

本体の電源は切った状態にします。AC アダプターは繋いだままにします。
イメージファイルを保存した USB メモリを本体の USB ポートに挿し込みます。
USB ポートは 2 つありますが、どちらをご使用頂いても結構です。

本体背面にあるアップグレードボタンを押しながら、電源ボタンを押し続けます。
5 秒以上経過したら電源ボタンだけを離してください。ディスプレイに「UPGRADING」
と表示されます。表示されたらアップグレードボタンを離します。
アップグレードには数分かかりますので、電源を切らずにお待ちください。
アップグレード完了後は自動的に再起動します。
再起動が完了しましたら USB メモリを抜き取ってください。

2、 通常アップグレード

イメージファイルを保存した USB メモリを本体に挿し込みます。

設定メニューから、「その他」→「USB アップグレード」を選択し OK を押してください。

アップグレード完了後は自動的に再起動します。
再起動が完了しましたら USB メモリを抜き取ってください。